

Kompletní přehled nastavení luku

Všechna klíčová měření jednoho luku na jedné stránce

Jednostránkový přehled vašeho nastavení. Ke každé hodnotě zapište jednotku.

Luk (značka a model) _____ Datum měření _____
Šíp (model, spine, délka) _____ Typ luku ☐ Kladkový ☐ Reflexní ☐ Barebow ☐ Jiný

VŠECHNY LUKY

MĚŘENÍ	MOJE HODNOTA	SPEC. / CÍL	JAK MĚŘIT
Výška tětiny (brace height)	_____	_____	V klidu: od nejhlubšího místa rukojeti (pivot point) k tětině
Síla nátahu	_____	_____	Lukostřeleckou vahou. Kladkový: maximální síla. Reflexní a barebow: síla při vaší délce nátahu
Délka nátahu	_____	_____	V plném nátahu: od drážky nocku k pivot pointu plus 1¼ in (4,4 cm), standard AMO
Tiller (horní - dolní)	_____	_____	Kolmo k tětině, v místě, kde rameno navazuje na střed luku; horní minus dolní
Výška nockovacího bodu	_____	_____	Úhelník na tětině, opřený o podpěrku šípu: výška nockovacího bodu nad pravým úhlem
Center shot	_____	_____	Při pohledu zezadu: poloha šípu vlevo nebo vpravo od linie tětiny

JEN KLADKOVÝ LUK

MĚŘENÍ	MOJE HODNOTA	SPEC. / CÍL	JAK MĚŘIT
Vzdálenost os (AtA)	_____	_____	Od středu horní osy ke středu dolní osy
Časování kladek (cam timing)	_____	_____	Dvě kladky nebo hybridní systém: v plném nátahu dosáhnou obě kladky dorazů současně. Zapište: v čase, horní dřív, nebo dolní dřív
Výška peepu	_____	_____	Podél tětiny od nockovacího bodu k peepu; nastavte v plném nátahu s přirozeným ukotvením, bez pohybu hlavy
Délka D-loopu	_____	_____	Měřte pokaždé stejně a zapište jak (např. od uzlu k uzlu)

ZNAČKY HLEDÍ

Luky s hledím

Vzdálenost										
Značka										

Jednotka: m / yd

SLEDUJETE ZMĚNY V ČASE?

Tento list je jednostránkový přehled. Pro opakovaná měření s datem si vytiskněte Protokol měření nastavení luku:

bowsmith.app/cs/learn/resources/bow-setup-measurement-log

POZNÁMKY

