

Kompletna karta ustawień łuku

Wszystkie kluczowe pomiary jednego łuku na jednej stronie
Jednostronicowe podsumowanie ustawień twojego łuku. Przy każdej wartości wpisz jednostkę.

Łuk (marka i model) _____ Data pomiaru _____
Strzały (model, spine, długość) _____ Typ łuku ☐ Bloczkowy ☐ Klasyczny ☐ Barebow ☐ Inny

WSZYSTKIE ŁUKI

POMIAR	MOJA WARTOŚĆ	SPEC. / CEL	JAK MIERZYĆ
Brace height	_____	_____	W spoczynku: od najgłębszego punktu rękojeści (pivot point) do cięciwy
Siła naciągu	_____	_____	Wagę łuczniczą. Bloczkowy: siła maksymalna. Klasyczny i barebow: siła przy twojej długości naciągu
Długość naciągu	_____	_____	W pełnym naciągu: od rowka nocka do pivot point plus 1¼ in (4,4 cm), standard AMO
Tiller (góra – dół)	_____	_____	Prostopadle do cięciwy, w miejscu, gdzie każde ramię łączy się z majdanem; góra minus dół
Wysokość punktu nockowania	_____	_____	Kątownik łuczniczy na cięciwie, oparty na podstawie: wysokość punktu nockowania nad kątem prostym
Center shot	_____	_____	Patrząc zza łuku: położenie strzały w lewo lub w prawo od linii cięciwy

TYLKO ŁUK BLOCZKOWY

POMIAR	MOJA WARTOŚĆ	SPEC. / CEL	JAK MIERZYĆ
Rozstaw osi (AtA)	_____	_____	Od środka górnej osi do środka dolnej osi
Synchronizacja bloczków (cam timing)	_____	_____	Dwa bloczki lub układ hybrydowy: w pełnym naciągu oba bloczki dochodzą do ograniczników jednocześnie. Zapisz: zsynchronizowane, górny pierwszy lub dolny pierwszy
Wysokość peepa	_____	_____	Wzdłuż cięciwy od punktu nockowania do peepa; ustaw w pełnym naciągu przy naturalnym zakotwiczeniu, bez przesuwania głowy
Długość D-loop	_____	_____	Mierz za każdym razem tak samo i zapisz sposób (np. od węzła do węzła)

NASTAWY CELOWNIKA

Łuki z celownikiem

Dystans										
Nastawa										

Jednostka: m / yd

ŚLEDZISZ ZMIANY W CZASIE?

Ta karta to jednostronicowe podsumowanie. Do powtarzanych pomiarów z datami wydrukuj Dziennik pomiarów ustawień łuku:
bowsmith.app/pl/learn/resources/bow-setup-measurement-log

NOTATKI

